



Instalación ANTIQUE MIRROR

ANTIQUÉ MIRROR es un producto con características especiales, cuando se compara con espejo transparente tradicional. Por lo tanto, se recomienda que se tomen ciertas precauciones al manejar e instalar nuestros productos; esto siempre debe llevarse a cabo con el mayor cuidado y destreza. Es importante tener en cuenta que la adherencia del vidrio para decoración es más complicado por lo mismo es menos resistente que los vidrios comerciales regulares, nuestros productos funcionan perfectamente cuando se siguen algunas pautas simples.

- 1) Cualquier lubricante utilizado para cortar los espejos debe ser removido de la parte trasera de las planchas, ya que pueden disolverse y dañar la capa protectora del espejo. Es recomendable utilizar un lubricante hecho a base de aceite mineral vegetal (por ejemplo, ENOTAL de Fenzi-Italia). En caso de hacer los cortes a mano, basta con utilizar una cortadora simple evitando rociar cualquier aceite u otras sustancias en la parte a cortar.
- 2) **Luego de cortar el espejo, es recomendable lijar el borde que se va a trabajar, para que aproximadamente 1mm del borde trasero se elimine. Esto evitará la posibilidad de que el respaldo de 'enganche' cuando se bisele o se pula el material. Tenga cuidado con la dirección de la rotación: necesita que la cinta abrasiva gire hacia el borde de la plancha.**
- 3) Es importantes que las operaciones anteriores se lleven a cabo con agua limpia y con discos de corte nuevos. Por otra parte, se debe evitar toda abrasión contra la parte trasera del espejo.
- 4) Todos los productos arriba mencionados se pueden instalar con cualquier masilla de calidad para espejos, que sea NO ácida o silicona neutra NO acética; lo ideal sería la aplicación en franjas paralelas para facilitar el proceso de secado.
- 5) Las planchas de la colección 'SPECCHI NEL TEMPO' pueden presentar ligera oxidación o puntos ciegos; Esto no es imperfección, es terminación intencional para obtener el efecto de añejado.